

# ARTERO PREMIUM 2 SPEED

## FELHASZNÁLÓI, KEZELÉSI, KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK

### Részletes technikai adatok:

Model szám:	630
Motor teljesítmény:	25 W
Tápegység:	bemenet AC 100 - 240 V
	kimenet DC 12V / 2A
Motor fordulatszám:	2.600 és 3.000 / perc
Nyírófej anyaga:	magas széntartalmú acél
Nyírófej mérete:	167 X 45 X 45
Nyírógép burkolat anyaga:	PA
Nyírógép mérete:	167 X 45 X 45 mm
Súly:	400 g
Tartozékok:	hálózati tápegység, kenőanyag, tisztító ecset, 6 db távtartó, 1 db nyírófej (1,6 mm)

### Fontos tudnivalók, kérjük figyelmesen olvassa el a nyírógép használata előtt !

- Ne használja a nyírógépet nedves kézzel, nyirkos környezetben vagy vizes felületen, kád, zuhanyzó, medence vagy más vizet tartalmazó edény közelében. Ne merítse be a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Amennyiben az alkatrészek meghibásodnak, - a további veszély elkerülése érdekében, - a gyártó, engedéllyel rendelkező szakszerviz vagy hasonlóan képzett személy által, azonnal ki kell cserélni őket. A hibák elkerülése érdekében használjon eredeti gyári alkatrészeket.
- Ezt a nyírógépet csak rendeltetésszerűen használja, ne használjon olyan kiegészítőket vagy eszközöket, amelyeket a gyártó nem ajánlott, vagy nem engedélyezett.
- Biztosítsa kérem, hogy a készülék feszültsége megfeleljen az áramforrás aktuális feszültségével, amikor csatlakoztatja a készüléket.
- Szakképesítés nélkül ne szerelje szét a nyírógépet és ne nyúljon a belsejébe.
- A nyírógép különösen éles gyári pengéjű nyírógépfejjel rendelkezik, ezért legyen óvatos a sérülések és sebesülések elkerülése érdekében.
- Ne használjon a nyírógép tisztításához semmiféle zsíroló- mosó- vagy más oldószert.
- Kérjük, használatbavétel előtt mindig ellenőrizze a készülék, különösen a kábel állapotát.
- Ne használja a nyírógépet olyan környezetben, ahol oxigént adagolnak.
- Kiskorúak vagy korlátozottan cselekvőképes emberek az nyírógépet felnőtt felügyelete mellett sem használhatják.
- Használaton kívül húzza ki az eszközt a fali csatlakozóból, várja meg, amíg kihűl, és csak ezután tárolja biztonságos helyen.
- Tartsa az eszközt és a hozzá tartozó elektromos kábelt hőforrásoktól és hőérzékeny felületektől távol.
- Ne tárolja a készüléket olyan helyeken, ahonnan földre vagy vízbe eshet.

### Az ARTERO PREMIUM 630 nyírógép jellemzői:

- Levehető nyírógépfej, a könnyebb tisztítás és más gyártmányú nyírógépfejekkel való csereszabatoság érdekében
- Erős, 2 sebességes motor: magas sebességfokozat -3000 fordulat/perc, alacsony fokozat: - 2600 fordulat/perc
- Precíz kialakítású, törésálló, kézbe simuló külső burkolat, amely egyben biztosítja, hogy a gép használat közben csöndes és hűvös maradjon
- A váltóáram átalakító adaptere lehetővé teszi hogy a világ legtöbb helyén használható
- Kényelmesen kézre álló, ergonomikus kialakítás
- A zárható pengevédő biztonságban tartja a fejet
- A kis súlyú kábel kényelmes akasztóval ellátott

### Használatbavétel előtt:

- Mielőtt csatlakoztatná a nyírógépet az áramforráshoz, győződjön meg róla, hogy a kapcsoló OFF (KI) állásban van.
- A készüléket csatlakoztatott állapotban soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
- A nyírógép elindításához állítsa a kapcsolót ON (BE) helyzetbe, a leállításához kapcsolja vissza az eredeti OFF (KI) állásba.

### Használatbavétel után:

- Használaton kívül húzza ki az eszközt az áramforrásból, várja meg, amíg kihűl, és csak ezután tárolja biztonságos helyen. Az eszköz áramtalanításához húzza ki azt a fali csatlakozóból.
- A készülék használata után használja a tisztító kefét a pengék között maradt szőrszálak, szőrhulladék eltávolításához.
- A nyírógépfej pengéit időnként kenő- fertőtlenítő anyaggal kezelni kell.
  - Nyomja meg a zsanért a nyírógépfej kiadásához. Húzza hátra a pengét, aztán gyengéden húzza előre a pengét és csúsztassa le a nyírógépfejet a zsanérról. (Kérjük, kerülje el, hogy leessen a földre !!!)
  - Használja a tisztító kefét a pengék és a fogak között maradt szőrszálak, szőrhulladék eltávolításához.
  - Egy száraz ruhával törölje tisztára a pengék közötti felületet, majd helyezzen 2-3 cseppnyi nyírógép olajat az alsó és felső pengék találkozásához, valamint a húzórugók mozgógységébe. Ajánlott az 'ARTERO FRESH' TISZTÍTÓ, FERTŐTLENÍTŐ SPRAY használata. Ne használjon háztartási- vagy ipari olajat, viaszt vagy bármilyen egyéb anyaggal kevert olajat!
  - Csúsztassa vissza a nyírógépfejet a zsanérba és kapcsolja a készüléket ON (BE) állásba.

### Javaslatok az egyszerűbb problémák megoldására:

PROBLÉMA	ELLENŐRIZENDŐ	MEGOLDÁS
A nyírógépfejet nem lehet rögzíteni a nyírógéphez.	Illeszkedik a nyírógépfej a tengelyre ?	Tolja vissza a nyírógépfej mozgó pengérszét középső állásba.
A felső penge rezeg, vibrál.	Elhasználódott a penge?	Cserélje ki a nyírógépfejet egy újra, vagy frissen élezettre.
A nyírógép nem indul el.	Megfelelő az áramforrás ?	Ellenőriztesse a fali csatlakozóban lévő feszültséget.
	Laza a csatlakozás ?	Húzza ki és dugja be újra a csatlakozót a fali csatlakozóba.
	Sérült a kapcsoló ?	Szakszervíz vagy szakember.
	A motor működik ?	Szakszervíz vagy szakember.
A nyírógépfej pengéje nem mozog	Megfelelően rögzítésre került a nyírógépfej ?	Vegye le a nyírógépfejet a gépről, majd helyezze ismét vissza és tegyen egy új kísérletet a nyírógép indítására.

